

PROCESO DE APLICACIÓN Y PULIDO: ARELITE POLISH

1. PREPARACIÓN

Soporte rugoso y limpio



2. MEZCLADO Y CURADO

Proporción exacta y cuidado



3. APLICACIÓN Y ALISADO

Espesor y acabado



4. DESACTIVADO, DESBASTADO Y PULIDO

Brillo y suavidad progresivos



ACABADO PULIDO Y SUAVE AL TACTO
(Efecto Terrazo Continuo)

PUNTOS CRÍTICOS DE LA FICHA TÉCNICA (POLISH)

- PLANIMETRÍA:** Extremadamente plana para evitar desbastado excesivo.
- TIEMPO DE PULIDO:** Esperar resistencia adecuada (~48h).
- SEGURIDAD** (Opcional): Tratamiento antideslizante post-pulido para zonas de playa.

SUPERFICIE PULIDA

arelite